

■ FRシリーズ（マイコンリセット方法一覧）

製品によって、マイコンのリセット方法が異なります。お手持ちの製品の型番をお探しのうえ、手順1⇒手順2⇒手順3⇒手順4の順に操作をお願いします。最後の操作を行うと、製品本体の表示部に「表示される文字」が表示され、製品がスタンバイ（電源が落ちる）状態になります。この状態でリセット完了となります。
 ※マイコンリセット方法がない型番もございますのでご了承ください。

製品の型番	手順1	手順2	手順3	手順4	表示される文字
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま、 以下のボタンを押す (押した後、両手を離す)	以下のボタンを最後に押す	
FR-155 (X-A5)	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-155A (X-A7)	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-N3X (X-N3X) (X-N500)	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-155AX (X-A7X)	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-155GX (X-A5GX) (X-A70E2)	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-V3	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-V5	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-V7	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-V77	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-X7 (FR-SX7) FR-X9 (FR-SX9)	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-X7A (FR-SX7A) FR-X9A (FR-SX7A)	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-7GX (FR-S7GX) FR-9GX (FR-S9GX)	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-B7 (X-B7) FR-B8 (X-B8)	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-N7 (X-N7) FR-N9 (X-N9)	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized

製品によって、マイコンのリセット方法が異なります。お手持ちの製品の型番をお探しのうえ、手順1⇒手順2⇒手順3の順に操作をお願いします。最後の操作を行うと、製品本体の表示部に「表示される文字」が表示され、製品がスタンバイ（電源が落ちる）状態になります。この状態でリセット完了となります。

※マイコンリセット方法がない型番もございますのでご了承ください。

製品の型番	手順1	手順2	手順3	表示される文字
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま、 以下のボタンを押す (押した後、両手を離す)	
FR-N7X (X-N7X) FR-N9X (X-N9X)	電源を入れる	YES/MODEボタン	STANDBY/ONボタン	Clear
FR-N7TX (X-N7TX) (X-N80E4) FR-N9TX (X-N9TX)	電源を入れる	YES/MODEボタン	STANDBY/ONボタン	Clear
FR-N7FX (X-N7FX) (X-N88E5) FR-N9FX (X-N9FX)	電源コードをコンセント から抜く	STANDBY/ONボタン	電源コードをコンセントに 差し込む	RESET
FR-N7SX (X-N7SX) FR-N9SX (X-N9SX)	電源コードをコンセント から抜く	STANDBY/ONボタン	電源コードをコンセントに 差し込む	RESET
FR-N7EX (X-N7EX) FR-N9EX (X-N9EX)	電源コードをコンセント から抜く	STANDBY/ONボタン	電源コードをコンセントに 差し込む	RESET
FR-N7NX (X-N7NX) FR-N9NX	電源コードをコンセント から抜く	STANDBY/ONボタン	電源コードをコンセントに 差し込む	RESET
FR-N7XX (X-N7XX)	電源コードをコンセント から抜く	STANDBY/ONボタン	電源コードをコンセントに 差し込む	RESET

製品によって、マイコンのリセット方法が異なります。お手持ちの製品の型番をお探しのうえ、手順1⇒手順2⇒手順3の順に操作をお願いします。最後の操作を行うと、製品本体の表示部に「表示される文字」が表示され、製品がスタンバイ（電源が落ちる）状態になります。この状態でリセット完了となります。
 ※マイコンリセット方法がない型番もございますのでご了承ください。

製品の型番	手順1	手順2	手順3	表示される文字
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま、 以下のボタンを押す (押した後、両手を離す)	
FR-T1 (X-T1)	電源コードをコンセントから抜く	STANDBY/ONボタン	電源コードをコンセントに差し込む	RESET
FR-T1X (X-T1X)	電源コードをコンセントから抜く	STANDBY/ONボタン	電源コードをコンセントに差し込む	RESET
FR-T2 (X-T2)	電源コードをコンセントから抜く	STANDBY/ONボタン	電源コードをコンセントに差し込む	RESET

製品の型番	手順1	手順2	手順3	表示される文字
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま、 以下のボタンを押す (押した後、両手を離す)	
FR-X7DV (FR-SX7DV)	電源を入れる	YES/MODEボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-7GXDV (FR-S7GXDV) FR-9GXDV (FR-S9GXDV)	電源を入れる	YES/MODEボタン	STANDBY/ONボタン	Initialized
FR-UN7 FR-UN9	電源を入れる	YES/MODEボタン	STANDBY/ONボタン	Clear

製品によって、マイコンのリセット方法が異なります。お手持ちの製品の型番をお探しのうえ、手順1⇒手順2⇒手順3⇒手順4の順に操作をお願いします。
 ※マイコンリセット方法がない型番もございますのでご了承ください。

製品の型番	手順1	手順2	手順3	手順4
		以下のボタンを押して離す	以下のボタンを3秒以上押す	
NFR-7 (X-NFR7) NFR-9	電源を入れた状態 入力切換をLINE1にする (表示名称変更している場合は変更名称に)	USB側の■(ストップ)ボタン	CD側の■(ストップ)ボタン	「RESET」が表示されたら電源コードを抜き10秒以上待ってから電源コード差し込む
NFR-7X (X-NFR7X) NFR-9X	電源を入れた状態 入力切換をLINE1にする (表示名称変更している場合は変更名称に)	USB側の■(ストップ)ボタン	CD側の■(ストップ)ボタン	「RESET」が表示されたら電源コードを抜き10秒以上待ってから電源コード差し込む
NFR-7FX (X-NFR7FX) NFR-9TX	電源を入れた状態 入力切換をLINE1にする (表示名称変更している場合は変更名称に)	USB側の■(ストップ)ボタン	CD側の■(ストップ)ボタン	「RESET」が表示されたら電源コードを抜き10秒以上待ってから電源コード差し込む
NFR-7TX (X-NFR7TX) NFR-9TX	電源を入れた状態 入力切換をLINE1にする (表示名称変更している場合は変更名称に)	USB側の■(ストップ)ボタン	CD側の■(ストップ)ボタン	「RESET」が表示されたら電源コードを抜き10秒以上待ってから電源コード差し込む

製品の型番	手順1	手順2	手順3	手順4
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま、以下のボタンを押す (押した後、両手を離す)	
FR-435	CDトレイが完全に閉まっていることを確認し、STANDBY状態にする。	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタン	TEST MODEが表示されたら、パワーオンの状態でACコードを抜く。その後、VolumeをMinにする。