

## ■ INTEC205・275シリーズ（マイコンリセット方法一覧）

製品によって、マイコンのリセット方法が異なります。お手持ちの製品の型番をお探しのうえ、手順1⇒手順2⇒手順3（⇒手順4）の順に操作をお願いします。最後の操作を行うと、製品本体の表示部に「Clear」の文字が表示、もしくは「手順3をされた後の状態」になり、製品がスタンバイ（電源が落ちる）状態になります。この状態でリセット完了となります。  
 ※マイコンのリセット方法がない型番もあります。ご了承下さい。

製品の型番	手順1	手順2	手順3	手順3をされた後の状態
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま、 以下のボタンを押す (押した後、両手を離す)	
A-905FX	電源を入れた状態	MAIN INボタン	STANDBY/ONボタン	INPUTインジケータが全点灯し スタンバイ状態になる
A-905FX2	電源を入れた状態	MAIN INボタン	ON/STANDBYボタン	INPUTインジケータが全点灯し スタンバイ状態になる
A-933	電源を入れた状態	MAIN INボタン	ON/STANDBYボタン	INPUTインジケータが全点灯し スタンバイ状態になる
C-755	電源を入れた状態	▶▶ ボタン	▶/   ボタン	「CLEAR」が表示され、スタンバイ状態になる

製品の型番	手順1	手順2	手順3	手順4	表示される文字
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま、 以下のボタンを押す (押した後、両手を離す)	以下のボタンを最後に押す	
T-405FX	電源を入れる	MEMORYボタン	STANDBY/ONボタン		CLEAR
T-405TX	電源を入れる	MEMORYボタン	DISPLAYボタン (表示が全点灯しテストモードになる)	STANDBY/ONボタンを押す	CLEAR
T-433	電源を入れる	MEMORYボタン	STANDBY/ONボタン		CLEAR

製品の型番	手順1	手順2	手順3	手順4	表示される文字
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま、 以下のボタンを押す (押した後、両手を離す)	以下のボタンを最後に押す	
R-801A	スタンバイ状態	MEMORYボタン	DISPLAYボタンをおすと DISPLAY全表示になる	STANDBY/ONボタンを押す	CLEAR
R-805TX	スタンバイ状態	MEMORYボタン	DISPLAYボタン	STANDBY/ONボタンを押す	CLEAR

製品の型番	手順1	手順2	手順3	手順3をされた後の状態
R-N855	電源を入れた状態	リモコンのMENUボタンを押し、 「Factory Reset」-「Reset Start」を選んでENTERボタンを押す。	ENTERボタンを押す。	スタンバイ状態になる。

## ■ INTEC205・275シリーズ（マイコンリセット方法一覧）

製品によって、マイコンのリセット方法が異なります。お手持ちの製品の型番をお探しのうえ、手順1⇒手順2⇒手順3⇒手順4⇒手順5⇒(リセット実施後)の順に操作をお願いします。最後の操作を行うと、製品本体の表示部に「Initialized」の文字が表示され、製品がスタンバイ（電源が落ちる）状態になります。この状態でリセット完了となります。  
 ※マイコンのリセット方法がない型番もあります。ご了承下さい。

製品の型番	手順1	手順2	手順3	手順4	手順5
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま、 以下のボタンを押す (押した後、両手を離す)	表示部を確認	手順4を確認後
MD-101A	電源を入れた状態	No Discの状態 YESキーを押したまま	DISPLAYボタン	マイコンのリースパーションが約2秒間表示される	STANDBY/ON ボタンを押す
MD-105FX	電源を入れた状態	No Discの状態 YES/MODEキーを押したまま	DISPLAYボタン	R-Ver:***とメインマイコンのリースパーションが表示される	STANDBY/ON ボタンを押す
MD-105FX2	電源を入れた状態	No Discの状態 YES/MODEキーを押したまま	DISPLAYボタン	R-Ver:***とメインマイコンのリースパーションが表示される	STANDBY/ON ボタンを押す
MD-133	電源を入れた状態	No Discの状態 YES/MODEキーを押したまま	DISPLAYボタン	R-Ver:***とメインマイコンのリースパーションが表示される	STANDBY/ON ボタンを押す