

## ■ CDミニコン CRシリーズ（マイコンリセット方法一覧）

製品によって、マイコンのリセット方法が異なります。お手持ちの製品の型番をお探しのうえ、手順1⇒手順2⇒手順3の順に操作をお願いします。最後の操作を行うと、製品本体の表示部に「表示される文字」が表示され、製品がスタンバイ（電源が落ちる）状態になります。

この状態でリセット完了となります。

※マイコンリセット方法がない型番もございますのでご了承ください。

製品の型番	手順1	手順2	手順3	表示される文字
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま 以下の操作を行う (押した後、両手を離す)	
CR-555	電源を入れる	■ボタン	STANDBY/ONボタンを押す	Clear
CR-N755	電源を入れる	■ボタン	STANDBY/ONボタンを押す	Clear
CR-N765	電源を入れる	■ボタン	STANDBY/ONボタンを押す	Clear

製品の型番	手順1	手順2	手順3	表示される文字
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま 以下の操作を行う (押した後、両手を離す)	
CR-D1 CR-D1LTD	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタンを押す	Clear
CR-D2 CR-D2LTD	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	STANDBY/ONボタンを押す	Clear

製品の型番	手順1	手順2	手順3	表示される文字
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま 以下の操作を行う (押した後、両手を離す)	
CR-U1 (X-U1)	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	ON/STANDBYボタンを押す	RESET
CR-U1X (X-U1X)	電源を入れる	◀◀ボタン	ON/STANDBYボタンを押す	RESET
CR-U3 (X-U3)	電源を入れる	◀◀ボタン	ON/STANDBYボタンを押す	RESET
CR-U3LT (X-U3LT)	電源を入れる	CDの■(ストップ)ボタン	ON/STANDBYボタンを押す	RESET
CR-U5 (X-U5/X-UD5)	電源を切った状態	■(ストップ)ボタン	Φ電源ボタンを押す	RESET
CR-U5X (X-U5X)	電源を切った状態	■(ストップ)ボタン	Φ電源ボタンを押す	RESET
CR-U6 (X-U6)	電源を切った状態	■(ストップ)ボタン	Φ電源ボタンを押す	RESET

## ■ CDミニコン CRシリーズ（マイコンリセット方法一覧）

製品によって、マイコンのリセット方法が異なります。お手持ちの製品の型番をお探しのうえ、手順1⇒手順2⇒手順3(⇒手順4)の順に操作をお願いします。最後の操作を行うと、製品本体の表示部に「表示される文字」が表示され、製品がスタンバイ（電源が落ちる）状態になります。この状態でリセット完了となります。  
 ※マイコンリセット方法がない型番もございますのでご了承ください。

製品の型番	手順1	手順2	手順3	表示される文字
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま 以下の操作を行う (押した後、手を離す)	
CR-S1 (X-S1) (X-S9) (X-SE600)	電源コードをコンセントから抜く	STANDBY/ONボタン	電源コードをコンセントに差し込む	RESET

製品の型番	手順1	手順2	手順3	表示される文字
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま 以下の操作を行う (押した後、手を離す)	
CR-T1 (X-T1DSC)	電源コードをコンセントから抜く	STANDBY/ONボタン	電源コードをコンセントに差し込む	RESET
CR-T1X (X-T1CRX)	電源コードをコンセントから抜く	STANDBY/ONボタン	電源コードをコンセントに差し込む	RESET
CR-T2 (X-T2CR)	電源コードをコンセントから抜く	STANDBY/ONボタン	電源コードをコンセントに差し込む	RESET

製品の型番	手順1	手順2	手順3	手順4	表示される文字
		以下のボタンを押す (押したまま手順3へ)	手順2のボタンを押したまま 以下の操作を行う (押した後、両手を離す)	以下のボタンを最後に押す	
CR-185	電源を切った状態	MEMORYボタン	OPEN/CLOSEキー	電源ボタン	Clear
CR-185 II	電源を切った状態	MEMORYボタン	FM/AMキー	電源ボタン	Clear
CR-185X	電源を切った状態	MEMORYボタン	FM/AMキー	電源ボタン	Clear